

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sơn lót nội thất RP DuraCote Primer

Tên sản phẩm	Sơn lót trong nhà RP DuraCote Primer
Đóng gói	18 lít
Công dụng	Sơn lót trong nhà RP DuraCote Primer là loại sơn lót acrylic gốc nước chất lượng cao được dùng cho bề mặt hồ vữa bên trong nhà. Với công thức chế tạo đặc biệt chứa bột khoáng siêu mịn, thành phần nhựa tổng hợp kết hợp với các phụ gia đặc biệt, sơn lót trong nhà RP DuraCote Primer mang lại những đặc tính quan trọng cho lớp sơn hoàn thiện và chất lượng bề mặt. - Tạo độ bám dính cực tốt. - Tăng độ bền màu của lớp sơn hoàn thiện. - Cho bề mặt nhẵn mịn. - Tăng cường độ che phủ của lớp sơn hoàn thiện.
Màu sắc	Màu trắng (ánh xanh dương)

Đặc trưng kỹ thuật	Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD và TCVN 8652:2012
---------------------------	--

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1. Độ bám dính	Loại	Loại 1
2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 100
3. Hàm lượng VOC	g/lít	≤ 50

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN	- Chịu chùi rửa hơn 10.000 lần (JIS K5600) - Chịu được tác động của khói ở mức độ vừa phải và kiềm nhẹ trong hồ vữa - Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường trong nhà - Nhựa acrylic (100 % polyacrylic), chất bền màu không chứa chì, bột khoáng và nước
Độ chịu chùi rửa	
Kháng hóa chất	
Kháng nước	Cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron
Thành phần	30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30°C, độ ẩm không khí 80%)
Thời gian khô	Cho các bề mặt phẳng thông thường 1 lít sơn có thể phủ được 10 – 12m²/lít/lớp
Khô bề mặt	- Đạt chứng chỉ xanh Singapore (Sản phẩm được chứng nhận có hàm lượng chất độc hại thấp theo tiêu chuẩn Singapore (VOC <50g/lít, (Pb), (Hg)<100 ppm) - Đạt được chứng nhận chứng chỉ hợp chuẩn hợp quy (QCVN 16-5) - Cọ, ru lô, máy phun thông thường - Pha tối đa 10% nước sạch
Định mức lý thuyết	
Chứng nhận	
Dụng cụ thi công	
Pha nước	

- Bảo đảm bề mặt được sơn phải sạch, khô, độ ẩm của lớp hồ vữa dưới 16%
- Các vết nứt lớn cần được xử lý một cách thích hợp.
- Cần có biện pháp chống thấm thích hợp ở những khu vực dễ ngấm ẩm như nền đất, lan can,...

Chuẩn bị bề mặt

- Đối với bề mặt tường cũ bị bong tróc, rêu mốc, cạo sạch lớp sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp.
- Sử dụng sơn lót RP DuraCote Primer sơn lót trong nhà để tăng cường độ bám dính

HỆ THỐNG SƠN

	Bột trét	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Bề mặt tường mới	RP Interior Premium Putty White	Sơn lót nội thất RP DuraCote Primer	Sơn phủ nội thất RP DuraCote
Bề mặt tường cũ		Sơn lót nội thất RP DuraCote Primer	Sơn phủ nội thất RP DuraCote

AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Thành phần có chứa chất diệt khuẩn
 - Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc
 - Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn
 - Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt.
 - Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công.
 - Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay
 - Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn
 - Để xa tầm với trẻ em
 - Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống
 - Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước
 - Tránh thải sơn ra môi trường, gây hại cho sinh vật sống dưới nước. Có thể gây tác động có hại lâu dài cho môi trường sống dưới nước
 - Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát
- Xem thêm hướng dẫn trong Bảng Thông tin An toàn Sản phẩm

Khuyến nghị thi công

- Sử dụng sản phẩm của Unipro cho kết quả tốt nhất khi thi công

*** Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.

