

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sơn lót nội thất RP EnviroCote Primer

Số lớp phủ	• 01
Qui cách đóng gói	• 8 lít & 18 lít
Rửa, vệ sinh	• Bằng nước
Cách sử dụng	- EnviroCote Primer thích hợp dùng cho các bề mặt đã được xử lý đúng cách như bê tông, tấm xi măng, gỗ và tấm thạch cao - Có thể dùng cho nội thất
Điều kiện bề mặt	- Tất cả bề mặt phải được xử lý phù hợp, không bị bẩn, dơ, bám bụi và các tạp chất. - Không sơn ở môi trường và nhiệt độ bề mặt < 10°C hoặc > 40°C.
Thi công sàn	• Không áp dụng
Pha trộn	• Không (Sơn 1 thành phần)
Cách thực hiện	- Để đồng nhất màu sắc, nên sử dụng cùng một lô sơn. - Đảm bảo sơn được thực hiện trong điều kiện thời tiết thích hợp. - Đối với phun bằng máy áp lực cao, thì dùng đầu phun 0.013-0.017 và điều chỉnh tốc độ dòng chảy và bề rộng của lượng sơn được phun ra nhằm giảm thiểu lượng nước cần pha loãng. - Chỉ pha loãng lượng sơn vừa đủ cần cho thi công và dùng trong 3 ngày. - Không đổ phần sơn đã pha loãng vào lại thùng sơn chưa pha loãng
Thông tin an toàn	• Tham khảo bảng an toàn sản phẩm RP EnviroCote Primer
Lưu ý và giới hạn	- Không nên sử dụng ở nhiệt độ < 10°C và > 40°C - Không phù hợp cho những nơi ẩm ướt liên tục hoặc bị ngập nước.
Vận chuyển và bảo quản	- Bảo quản trong khu vực mát và trong bóng râm - Đậy kín nắp thùng - Không chồng nhiều hơn 3 thùng
Loại bỏ	- Sơn tràn đổ phải được hấp thu bởi cát/mùn cưa và loại bỏ thích hợp - Không được đổ trực tiếp vào cống thoát nước hoặc bể nước. - Phần sơn dư còn dính trên cọ hay con lăn nên được quét vào tờ giấy cũ và để khô tự nhiên thay vì đem cọ/con lăn đi rửa. - Loại bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành
Khuyến nghị thi công	• Sử dụng sản phẩm của Unipro cho kết quả tốt nhất khi thi công

*** Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.

