

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sơn Phủ Nội Thất RP EnviroCote Low Sheen

Mô tả RP EnviroCote Low Sheen là sơn gốc nước chất lượng cao, hàm lượng VOC thấp (Hợp chất hữu cơ bay hơi thấp), được làm từ các loại nhựa và chất kết dính chất lượng cao. RP EnviroCote Low Sheen rất lý tưởng cho người sử dụng có ý thức về sức khỏe, quan tâm đến sự ô nhiễm môi trường và chất lượng không khí trong nhà. Khu vực được sơn RP EnviroCote Low Sheen sẽ không bị mùi sơn lâu hoặc sinh ra các hơi hóa chất. RP EnviroCote Low Sheen khi khô có độ bóng vừa (semi gloss) và có thể lau chùi.

- Đặc điểm**
- Sơn gốc nước
 - Dễ sử dụng
 - Hiệu quả và chất lượng cao
 - Không chứa hóa chất nguy hiểm
 - Ít bị văng khi dùng con lăn
 - Độ che phủ tuyệt vời
 - Không bị chảy xệ nhiều như các loại sơn bóng gốc dầu.
 - Ngăn ngừa sự sinh sôi của nấm mốc

- Lợi ích**
- Không mùi hoặc hơi hóa chất
 - Chống bám bụi và vết bẩn
 - Bảo vệ nội thất lâu bền
 - Thân thiện với người sử dụng

Đặc trưng kỹ thuật **Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD và TCVN 8652:2012**

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1. Độ bám dính	Loại	Loại 1
2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 100
3. Hàm lượng VOC	g/lít	≤ 50

Màu sắc **Có thể pha thành nhiều màu từ màu nhạt tự nhiên đến tông màu đậm**

Độ bóng **Low sheen**

Đặc trưng ở nhiệt độ 25°C và độ ẩm 50%

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| Thể tích chất rắn | • 41% | |
| Pha loãng với nước | • Tối đa 5%. | |
| Tỉ lệ phủ | • Tỉ lệ phủ có thể thay đổi tùy theo loại bề mặt và việc xử lý bề mặt | |
| | Tỉ lệ phủ 12- 14 m ² /lít/lớp | |
| Màng sơn | • Màn sơn khô: 25 microns | Màn sơn ướt: 62 microns |
| Thời gian khô | • 2 giờ | |
| Khô bề mặt | • 1 giờ | |
| Thời gian để phủ lại | • 2 giờ | |

Chống mài mòn Số lớp phủ Qui cách đóng gói Rửa, vệ sinh	- Tuyệt đối 02 8 lít & 18 lít - Bằng nước
Cách sử dụng	- RP EnviroCote Low Sheen thích hợp dùng cho các bề mặt đã được xử lý đúng cách như gạch, đá, vữa xi măng, bê tông, tấm xi măng, gỗ và tấm thạch cao - Có thể dùng cho nội thất
Điều kiện bề mặt	- Tất cả bề mặt phải được xử lý phù hợp, không bị bẩn, dơ, bám bụi và các tạp chất. - Không sơn ở môi trường và nhiệt độ bề mặt < 10°C hoặc > 40°C. - Tất cả bề mặt phải sơn 1 lớp sơn lót nội thất RP EnviroCote Primer Sealer
Thi công sơn Pha trộn	- Không áp dụng - Không (sơn 1 thành phần)
Cách thực hiện	- Nên sử dụng cùng một lô sơn để đồng nhất màu sắc khi sơn. - Đảm bảo sơn được thực hiện trong điều kiện thời tiết thích hợp. - Nếu dùng con lăn thì dùng loại con lăn sợi nhân tạo dài 9-10mm. - Đối với phun bằng máy áp lực cao, thì dùng đầu phun 0.013-0.017 và điều chỉnh tốc độ dòng chảy và bề rộng của lượng sơn được phun ra nhằm giảm thiểu lượng nước cần pha loãng. - Có thể pha loãng đến 5% thể tích sơn với nước - Chỉ pha loãng lượng sơn cần sử dụng cho thi công và dùng trong 3 ngày. - Không đổ phần sơn đã pha loãng vào lại thùng sơn chưa pha loãng.
Thông tin an toàn	Tham khảo bảng an toàn sản phẩm RP EnviroCote Satin
Lưu ý và giới hạn	- Không nên sử dụng ở nhiệt độ < 10°C và > 40°C - Không phù hợp cho những nơi ẩm ướt liên tục hoặc bị ngập nước
Vận chuyển và bảo quản	- Bảo quản trong khu vực mát và trong bóng râm - Đậy kín nắp thùng - Không chồng nhiều hơn 3 thùng
Loại bỏ	- Sơn tràn đổ phải được hấp thu bởi cát/mùn cưa và loại bỏ thích hợp - Không được đổ trực tiếp vào cống thoát nước hoặc bể nước. - Phần sơn dư còn dính trên cọ hay con lăn nên được quét vào tờ giấy cũ và để khô tự nhiên thay vì đem cọ/con lăn đi rửa. - Loại bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành
Khuyến nghị thi công	Sử dụng sản phẩm của Unipro cho kết quả tốt nhất khi thi công

*** Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.